# FUSERBLOC и быстродейств. предохранители (UR)

Функции

FUSERBLOC CD для
быстродействующих
предохранителей типа К/110

► FUSERBLOC CD для быстродействующих предохранителей типа K/110

### Характеристики (690В АС)(1)

FUSERBLOC CD 250A для	предохранителя с	размером 1*
-----------------------	------------------	-------------

FUSERBLUG GD ZOUA HJIN IIHEHUX	раните	ія с ра	змери	IM I										
Ток предохранителя (А) 40 50	63	80	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500	550	630
Макс. ток для FUSERBLOC (A) 40 50	63	80	100	120	140	165	195	215	230	240	240	240	230	240
FUSERBLOC CD 400A для предох	раните	пя с ра	змеро	м 1					7 4					
Ток предохранителя (А)			200	250	315	350	400	450	500	550	630	700	800	900
Максимальный ток для FUSERBLOC (A)			145	165	200	220	240	265	290	310	340	370	395	395
FUSERBLOC CD 500A для предох	раните	пя с ра	змеро	м 2										
Ток предохранителя (А)									400	450	500	550	630	700
Максимальный ток для FUSERBLOC (A)									320	345	370	390	425	460
FUSERBLOC CD 630A для предох	раните	пя с ра	змеро	м 2										
Ток предохранителя (А)					4					800	900	1000	1100	1250
Максимальный ток для FUSERBLOC (A)										495	545	590	610	620
FUSERBLOC CD 800A для предох	раните	пя с ра	змеро	м 3										
Ток предохранителя (А)	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500	1600	1800	2000
Максимальный ток для FUSERBLOC (A)	370	395	440	480	535	590	645	695	760	800	800	800	800	800

FUSERBLOC CD 1250A для предохранителя с размером 3: свяжитесь с нами.



<sup>(1)</sup> для высокоскоростных предохранителей типа K/110 1250B AC, свяжитесь с нами.



#### ▶ FUSERBLOC CD для быстродействующих предохранителей типа К/110

## Коды заказа

ЭЛИ ЭЛОХПАНИТЕЛЯ		250A 1*	400A 1	500A	630A	800A	1250A 3
	<b>м</b> (только ко	<u> </u>	<b>е</b> ля)			3	
	(	Коды заказа	Коды заказа	Коды заказа	Коды заказа	Коды заказа	Коды заказа
		36U1 <b>2024</b> <sup>(1)</sup>	36U1 <b>2039</b> <sup>(1)</sup>	38U1 <b>2050</b> (2)	38U1 <b>2063</b> (2)	38U1 <b>2080</b> (2)	38U1 <b>2120</b> <sup>(2)</sup>
		36U1 <b>3024</b> <sup>(1)</sup>	36U1 <b>3039</b> (1)	38U1 <b>3050</b> (2)	38U1 <b>3063</b> <sup>(2)</sup>	38U1 <b>3080</b> (2)	38U1 <b>3120</b> (2)
ключатель с фронталы	ным или бою	ковым управлен	ием (только корпу	/с выключателя)			
		38U1 <b>2024</b>	38U1 <b>2039</b>	38U1 <b>2050</b>	38U1 <b>2063</b>	38U1 <b>2080</b>	38U1 <b>2120</b>
		38U1 <b>3024</b>	38U1 <b>3039</b>	38U1 <b>3050</b>	38U1 <b>3063</b>	38U1 <b>3080</b>	38U1 <b>3120</b>
ol							
анавливаемая на выклі	ючатель				<b>—</b>		
боковое управлен	ие	3629 <b>7901</b>	3629 7901	3899 <b>7911</b> <sup>(1)</sup>	3899 <b>7911</b> <sup>(1)</sup>	3899 <b>7911</b> (2)	3899 <b>7911</b> (2)
фронтальное управл	ение 🕜			3899 6011	3899 <b>6011</b>	3899 <b>6011</b>	3899 <b>7011</b>
оятка фронтального уг	правления						
IP55		1421 <b>2111</b>	1421 <b>2111</b>				
IP65	Ø.			1433 <b>3111</b>	1433 <b>3111</b>	1433 <b>3111</b>	1443 <b>3111</b>
тая ІР65		1424 <b>2111</b>	1424 <b>2111</b>	1434 <b>3111</b>	1434 <b>3111</b>	1434 <b>3111</b>	1444 <b>3111</b>
оятка бокового управл	ения	1					
IP55		1425 <b>2111</b>	1425 <b>2111</b>				
IP65	<b>A</b>			1437 <b>3111</b>	1437 <b>3111</b>	1437 <b>3111</b>	1437 <b>3111</b>
тая ІР65		1428 <b>2111</b>	1428 <b>2111</b>	1438 <b>3111</b>	1438 <b>3111</b>	1438 <b>3111</b>	1438 <b>3111</b>
<b>ая штанга</b> (чтобы узнат	ь размеры, (	обращайтесь к о	страницам «Аксесо	суары»)			
		1400 <b>1032</b>	1400 <b>1032</b>	1400 <b>1232</b>	1400 <b>1232</b>	1400 <b>1232</b>	1400 <b>1232</b>
	едохранителя о с прямым управление олюсов  ключатель с фронталь ель с боковым управление ель с фронтальным управление обовое управление фронтальное управление фронтальное управление фронтальное управление тая пребествя пребества пребес	едохранителя о с прямым управлением (только ко олюсов  ключатель с фронтальным или бой ель с боковым управлением. ель с фронтальным управлением.  боковое управление фронтальное управления  1P55 1P65 1P65 1P65 1P65 1P65 1P65 1P6	ЕДОХРАНИТЕЛЯ  о с прямым управлением (только корпус выключат олюсов  Коды заказа  36U1 2024 <sup>(1)</sup> 36U1 3024 <sup>(1)</sup> ключатель с фронтальным или боковым управлением.  ель с боковым управлением. ель с фронтальным управлением.  боковое управление фронтальное управление  коятка фронтального управления  1P55 1421 2111 1P65 1424 2111 1P65 1425 2111 1P65 1428 2111 184 штанга (чтобы узнать размеры, обращайтесь к обращаем к обр	ЕДОХРАНИТЕЛЯ  о с прямым управлением (только корпус выключателя)  олюсов  Коды заказа  36U1 2024 <sup>(1)</sup> 36U1 3039 <sup>(1)</sup> ключатель с фронтальным или боковым управлением (только корпус выключатель с фронтальным или боковым управлением (только корпус выс с боковым управлением.  В заказа  36U1 2024 <sup>(1)</sup> 36U1 3039 <sup>(1)</sup> 38U1 2024  38U1 2039  38U1 3024  38U1 3039  В заказа  ключатель (только корпус выключатель (только корпус выс с фонтальным управлением.  В заказа  36U1 2024 <sup>(1)</sup> 36U1 3024 <sup>(1)</sup> 36U1 3039 <sup>(1)</sup> 38U1 2024  38U1 3039  В заказа  38U1 2024  38U1 3039  В заказа  38U1 2024  38U1 2039  38U1 3024  38U1 3039  В заказа  38U1 2024  38U1 2039  38U1 3024  38U1 2039  38U1 3024  38U1 3039  В заказа  48U1 2039  38U1 2024  38U1 2024  38U1 2039  38U1 2024  38U1 2039  38U1 2024  38U1 2024  38U1 2024  38U1 2039  38U1 2024  38U1 2024  38U1 2039  38U1 2024  38U1 20	ВЕДОХРАНИТЕЛЯ  1* 1 2 О С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ТОЛЬКО КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) ОЛЮСОВ  КОДЫ ЗАКАЗА ЗАБИТ 2024(1) ЗАБИТ 2039(1) ЗАБИТ 3039(1) ЗАВИТ 2050(2) ЗАБИТ 3024(1) ЗАВИТ 2039 ЗАВИТ 2050 ЗАВИТ 3024 ЗАВИТ 3039 ЗАВИТ 3050 ВЕЛЬ С БОКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФРОНТАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВОЗИВАННИЕМ ОТОЛЬКО КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАВИТ 3024 ЗАВИТ 3039 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 3039 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 3039 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 304 ЗАВИТ 3039 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 304 ЗАВИТ 304 ЗАВИТ 3039 ЗАВИТ 3050 ЗАВИТ 2050 ЗАВИ	ВДОХРАНИТЕЛЯ  1* 1 2 2 2 1 с прямым управлением (только корпус выключателя) Олюсов  Коды заказа 36U1 2024(1) 36U1 2039(1) 36U1 3039(1) 38U1 3050(2) 38U1 3063(2)  Ключатель с фронтальным или боковым управлением (только корпус выключателя)  38U1 2024 38U1 2039 38U1 2050 38U1 2063 38U1 3063  238U1 3024 38U1 3039 38U1 3050 38U1 3063  238U1 3063 238U1 30	ВЕДОХРАНИТЕЛЯ 1* 1 2 2 2 3  В ГО ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ТОЛЬКО КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) ОПОСОВ КОДЫ ЗАКАЗА КОДЫ ЗАКАЗА КОДЫ ЗАКАЗА ЗВИ1 2063(2) ЗВИ1 2024(1) З6И1 3039(1) ЗВИ1 3050(2) ЗВИ1 3063(2) ЗВИ1 3063(2) ЗВИ1 3063(2) ЗВИ1 3080(2)  КИНОЧАТЕЛЬ С ФРОНТАЛЬНЫМ ИЛИ БОКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ТОЛЬКО КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) ВЕЛЬ С БОКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФООНТАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФООКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФООКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФОКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФОКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФОКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С ФОКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВЕЛЬ С БОКОВЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ. В ВИЗВИТИТЕЛЬНОЕМ УПРАВЛЕНИЕМ. В ВИТАНГА (ЧТОБЫ УЗНАТЬ РАЗМЕРЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К СТРАНИЦАМ «АКСССССУАРЫ»)

- (1) Комплект бокового управления (используется с черной выносной рукояткой). (2) Комплект бокового управления (используется с красной/желтой выносной рукояткой).

## Специальные аксессуары

#### Клеммные крышки для FUSERBLOC с бойком для микровыключателей



#### Применение:

Защита от прямого контакта с деталями, расположенными в предохранителе, для FUSERBLOC, оборудованного быстродействующими предохранителями.

Коды заказа
-------------

			Кол-во	Аксессуары <sup>(1)</sup>	Опции <sup>(2)</sup>		
Ток (А)		Предохр.	полюсов	Коды заказа	Коды заказа		
	250 400	1*/1	2	3999 <b>2839</b>	3990 <b>2839</b>		
	250 400	1* / 1	3	3999 <b>3839</b>	3990 <b>3839</b>		
	500 800	2/3	2	3899 <b>2U63</b>	3890 <b>2U63</b>		
	500 800	2/3	3	3899 <b>3U63</b>	3890 <b>3U63</b>		
	1250	3	2	3899 <b>2U12</b>	3890 <b>2U12</b>		
	1250	3	3	3899 <b>3U12</b>	3890 <b>3U12</b>		

- (2) Если заказано в то же время, что и стандартное оборудование.

Другие аксессуары: смотри «FUSERBLOC Compact Design»

Каталог продукции SOCOMEC A. 177